



- 1 - Scaldare per bene l'isola ramata e il reoforo
- 2 - Far sciogliere una piccola quantita' di stagno sul punto riscaldato, NON sulla punta del saldatore