



## SOVRACORRENTI

**CORTO CIRCUITO** fenomeno molto rapido e violento  
 correnti molto elevate  
 intervento delle protezioni praticamente istantaneo

**SOVRACCARICO** fenomeno relativamente lento  
 correnti fino a 4-5 volte  $I_n$   
 puo' essere un transitorio di normale funzionamento  
 intervento protezioni a tempo inverso