

IMPIANTO N. 18

SEQUENZA AUTOMATICA

Un motore asincrono trifase viene avviato manualmente e si arresta automaticamente dopo 10 secondi dall'avviamento.

Si progetti l'automatismo tracciando il diagramma di lavoro e disegnandone lo schema funzionale, tenendo conto di:

- protezioni dell'impianto
- arresto manuale in emergenza
- opportune segnalazioni luminose